

Guía de inicio rápido

* Si desea instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el bolígrafo digital, consulte el Manual de usuario que se encuentra en el CD.

Guía paso a paso para comenzar

Paso1 Cargar la batería

Para su primer uso, su unidad base necesita cargarse durante unas 3 horas.

Conecte su unidad base a su PC utilizando el cable USB para cargarlo.



Paso2 Instalación de baterías del pen

- Retire la cubierta del compartimento de la batería.
- Instale dos baterías SR41, con los polos positivos hacia arriba tal y como se muestra (Utilice las baterías SR41 que se adjuntan).
- Sustituya la cubierta del compartimento de la batería.



ADVERTENCIA:

No intente abrir el bolígrafo. Esto puede causar un funcionamiento defectuoso.



Paso3 Instalación de una recarga de tinta

Para insertar una recarga nueva,


- Coloque la recarga nueva en la punta del bolígrafo.
- Presione suavemente la recarga nueva hasta que se encuentre de forma segura en su lugar.

Para sustituir la recarga de tinta,

1. Separe la tapa del bolígrafo digital.

2. Sujete la recarga de tinta con el extractor de recargas.

Agarre el bolígrafo con firmeza y presiónelo con el extractor contra él.



3. Retire la recarga utilizada.

Paso4 Encendido de la unidad base



Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido de la unidad base.

Paso5 Enganche su unidad base a un papel


La unidad base se puede montar en 3 posiciones en la parte superior del papel.

Las siguientes imágenes ilustran cómo puede montar la unidad base según las posiciones recomendadas.

- A. Se recomienda montar la unidad base en la **parte superior media** de la hoja si se utiliza **una sola hoja**:



- B. Se recomienda montar la unidad base en la **esquina superior izquierda** del bloc de hojas en el caso de **usuarios diestros**.



- C. Se recomienda montar la unidad base en la **esquina superior derecha** del bloc de hojas en el caso de **usuarios zurdos**.



Paso6 Comience a escribir

Cuando coja el bolígrafo, encuentre una posición que le resulte cómoda. Tenga cuidado de cogerlo de un modo que no interfiera con las señales enviadas desde la punta del bolígrafo a los receptores de la unidad de memoria.


Cuando escribe con el bolígrafo, asegúrese de que su inclinación con respecto a la superficie del papel es de entre 45° y 90°.

Sujete el bolígrafo con firmeza y escriba con normalidad.



Nota: Asegúrese de que la punta del bolígrafo está a 1.5 cm de la unidad. Si no es así, puede que no funcione el sensor de la unidad.









Botones & puertos



- Puerto USB** – conéctelo al equipo mediante el cable USB.
- Clip para papel** – une la unidad al papel.
- Pantalla LCD**
- Botón de encendido** – Pulse y mantenga pulsado durante unos 5 segundos para encender o apagar la unidad. Púlselo brevemente para crear una nota nueva.
- Reiniciar** – Cuando la unidad no responde, inserte una punta en este lugar para reiniciar el dispositivo y a continuación pulse y mantenga pulsado el botón superior para reiniciar la unidad.

Unidad de memoria LCD


Utilice el LCD para ver las indicaciones de los estados.

	Nombre	Encendido cuando	Apagado cuando	Parpadea cuando
	El bolígrafo digital está conectado	La unidad está conectada al PC	La unidad NO está conectada al PC	Se cargan datos en su PC
	Memoria LLENA	La memoria de la unidad base está llena en un 90%. Se recomienda cargar sus archivos a su PC y borrarlos de la memoria	Se ha utilizado menos del 90% de la capacidad	Nunca
	Batería baja del bolígrafo	Batería del bolígrafo baja	Batería del bolígrafo buena	Batería del bolígrafo baja
	Batería baja de la unidad base	Llena	La unidad está apagada	Cargando
	Modo nota	Bolígrafo hacia abajo/El bolígrafo se mueve	Modo ratón	Bolígrafo hacia abajo/El bolígrafo se mueve
	Modo ratón	Bolígrafo hacia abajo/El bolígrafo se mueve	Modo bolígrafo	Bolígrafo hacia abajo/El bolígrafo se mueve
	Número de notas guardadas en la memoria	Siempre	La unidad está apagada	Memoria llena o error
	El Bluetooth está encendido.	El Bluetooth está encendido.	El Bluetooth está apagado.	Nunca


Crear nota en modo móvil

Para tomar nota manuscrita cuando está lejos de su equipo,

(1) Pulse y mantenga pulsado el botón ON/OFF para encender la unidad.




- (2) Sujete la unidad base y pulse suavemente el clip para papel.
- (3) Coloque la unidad base en el borde superior del papel y asegúrese de que la unidad base está en el centro.
- (4) Coja el bolígrafo y comience a escribir. (NOTA: Tenga cuidado para coger el bolígrafo de forma que no interfiera con las señales enviadas desde su punta a la unidad del receptor.)




- (5) Cuando ya ha rellenado una página, pulse brevemente el botón ON/OFF button para guardar la página actual e iniciar una página nueva. En la pantalla de la unidad base, puede ver el número de página más uno.
- (6) Todas las notas se almacenan en la unidad base. Puede cargarlas a su PC par aver, editar o enviar por correo electrónico.

Utilice su bolígrafo digital como ratón

El dispositivo puede funcionar como ratón, con las funciones de hacer clic y planear. Asegúrese de que ha conectado la unidad base a su PC antes de utilizar la función ratón. Puede cambiar al modo ratón de 3 formas:

- Inicie su aplicación Note Manager > haga clic en el icono de bandeja de la aplicación  > seleccione "Modo ratón".
- Presione el botón superior (botón ON/OFF) en la unidad base.
- Haga clic en la zona virtual utilizando su bolígrafo.



En modo ratón, su bolígrafo digital funciona como un ratón, con las siguientes funciones:

- Para mover el cursor de su ratón puede planear con el bolígrafo. Para comenzar a **Planear** pulse el botón lateral y pegue el bolígrafo al papel. El bolígrafo planeará sin presionarlo durante unos 30 segundos.

Side button




- Para **hacer clic** en un objeto, apunte el cursor de su ratón en el objeto. Apoye el bolígrafo en el papel y haga clic en el botón lateral.
- Para **hacer doble clic** en un objeto, apunte el ratón en el objeto. Apoye el bolígrafo dos veces en el papel o haga clic en el botón lateral dos veces.
- Para hacer **clic con el botón derecho** en un objeto, ponga el cursor de su ratón en ese objeto. A continuación, presione con la punta del bolígrafo durante algo más en el papel. Aparecerá un cursor especial "Clic con botón derecho". Levante el bolígrafo del papel y aparece el menú de contexto (menú de clic con botón derecho).


Uso de la Digital Pen en una MAC

Operación de la Digital Pen con una Mac


- (1) Use la Digital Pen para capturar y guardar sus notas mientras está alejado de su Mac, en reuniones o clases.
- (2) Conecte la Digital Pen a su Mac para recuperar las notas guardadas. Las notas se guardan en formato TIFF en el directorio que usted especificó. Haga doble clic en el archivo TIFF deseado para ver la nota.




- (3) Mientras esté conectada a la Mac por medio del puerto USB, la Digital Pen puede ser utilizada como un mouse y como un dispositivo de entrada de datos para tablet para aplicaciones Mac ink. Para usar la Digital Pen como un dispositivo de entrada de datos para tablet, necesita habilitar éste modo haciendo clic en el ícono Ink en la barra superior del escritorio MAC y seleccionar "Write Anywhere". Si quita la selección de "Write Anywhere", su Digital Pen trabajará sólo como mouse.



Nota: Si el ícono ink  no es visible, puede desplegarlo así:


- a. Conecte el dispositivo a la MAC.
- b. En la barra superior derecha, haga clic en  y escriba "ink".




c. Seleccione “Spotlight Preference”, y seleccione “Show All”.




d. Haga clic en “Ink”.



- e. Configure "Handwriting recognition" en "On" y seleccione "Show ink in menu bar". El ícono ink deberá aparecer en la barra de herramientas.



- (4) Use la digital pen en aplicaciones como iWork'08. Puede hacer cartas manuscritas en línea, y la Mac las convertirá en texto. Ésta característica está disponible para iWork Pages (procesador de palabras), iWork Keynote (presentaciones) y iWork Numbers (hojas de cálculo).



Nota: La Digital Pen también puede usarse para dibujar dentro de aplicaciones como Adobe Illustrator, Photoshop, etc.

Utilización de Vision Objects MyScript® Notes

By default the pen transfers the notes you write in TIFF files to your Mac.

If you would like to make use of the included Myscript Notes software, in order to convert your notes into editable text; you need to transfer your notes off your pen via the MyScript InkRetriever application: this is installed automatically with the MyScript Studio Notes Editor program.

To use, open the MyScript InkRetriever application and:

- In the Retrieval settings tab:
 - o choose the folder where the ink files from your device will be stored: click Browse to select the folder.
 - o Next, decide how the ink download should occur:
 - Choose whether you want to overwrite any files with the same name already in the folder.
 - Choose whether or not to keep the ink files on the device or to clear its memory after downloading.
 - o Choose whether MyScript should scan every USB device plugged in, to check whether it contains digital ink. It may be necessary to activate this option if you use a device that MyScript does not recognize immediately. Take care: when this option is active, all new USB devices will be scanned, which may take a long time for large-capacity devices!
 - o We recommend that you leave the Launch automatically on Windows startup option active, so the file watching process can happen without any intervention.
 - o Click OK to confirm.
- On the Pegasus settings tab:
 - o give a file name prefix to help identify the ink files from this device.
 - o It is important to specify where the device was clipped to the paper, as this determines the ink position.
 - o Ink from this device must be downloaded manually. This dialog box will open every time you plug in the device. To bring the ink files onto your computer, click the Download ink button.
 - o If you tick the Download without asking me option, the download will happen automatically each time without the dialog box appearing. If you choose an automatic download, make sure you use the same base unit orientation for any future notes!
 - o Click OK when you are done.